



COMAQUINSA



INSTRUCCIONES NIVELES

**Modelo
L.P.A.**

NIVEL L.P.A.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El nivel se suministra preparado para entrar en servicio y calibrado para un líquido de densidad determinada.

El flotador debe suspenderse de la cadena de que va provisto la caja de lectura, de forma que el flotador quede separado 10 mm. del fondo (no debe rozarlo). Para su ajuste utilizaremos la anilla de la cadena más conveniente. Caso de sobrar alguna no cortarla, dejarla colgando.

Con éste sencillo montaje el equipo está listo para funcionar.

Las diferentes altura del fluido, harán variar la medida del equipo.

MANTENIMIENTO

No requiere ninguno especial, tan sólo y si el producto produce incrustaciones en el flotador, limpiarlo para evitar errores al tener un mayor peso.

ACCESORIOS

El equipo puede ir provisto de diferentes accesorios como pudiera ser:

- Transmisor eléctrico.
- Indicador digital para cuadro.
- Contactos eléctricos inductivos – NAMUR.